COMED

STRASBOURG

FICHE TECHNIQUE

ET DE SECURITE

faisant partie du dossier technique

MONTRE INFIRMIERE

Réf. 24 300 03- 40-41-45-46-47-49-51-52

TCE3

Références	24 300 03 - 24 300 40 - 24 300 41 - 24 300 45 –24 300 46- 24 300 47-234 300 49-24 300 51 – 24 300 52	
Désignation	Montre infirmière portative étanche avec système d'accroche par épingle de sûreté.	
Description générale	Montre infirmière étanche n'est pas un dispositif médical au sens de la Directive 93/42	
Directives	2004/108/EC et 2002/95/EC	
Informations réglementaires	Conforme au Normes : EN 61000-6-1 : 2001 et EN 61000-6-3 : 2001 + A11 : 2004	
Prescriptions nationales	Aucunes	
Pièces jointes	Oui	Photo
Référence lot	Non	
Dispositif raccordé	Oui	Montre avec son corps silicone
Dispositif Usage Unique	Non	
Dispositif stérile	Non	
Stérilisation	Non	
Autoclavable	Non	
Nettoyage	Oui	Avec une eau savonneuse ou un produite n'attaquant pas le silicone.
Pièces constitutives	Oui	Piles SR626SW
Matières	Silicone, métal, plastiques et protège cadran en verre.	
Contient du Latex	Non	
Etiquetage	Non	Voir sur la boite métallique
Emballage	Oui	Etui métallique et petit carton d'emballage. Mousse intérieurs de protection
Stockage particulier	Sans	
Durée d'utilisation	Continue 15 secondes ou plus.	
Marquage sur le Dispositif	Non	Logo, horloge, pulsation
Dimensions (mm)	85x40mm	
Résistance température (C°)	-20°à + 50°C	
Poids net (g)	33g	
Contenance (ml)	ns	
Couleur	40 = Blanc ; 41= Bleu ; 45 = Noir ; 46 = Rose ;47 = Vert ; 48 = Violet ; 49 = Rouge ;51 = Jaune 42 = Orange	
Diamètre du cadran mm	25 mm	
Utilisation	Pour mettre en fonction la montre trotteuse, dégager-la de son corps en silicone puis enlever la languette protectrice située sur le démontoir. Tirer sur le remontoire et tourner-le pour régler l'heure puis repousser le remontoir pour le bloquer. Remettre le corps de la montre du côté opposé à l'épingle de fixation. Changement de la pile : A l 'arrière de la montre il y a une encoche permettant d'ouvrir le boîtier et d'accéder à la pile. Soulever la partie arrière grâce à un outil pointu et fin. Enlever la protection blanche en plastique et retirer la pile en la faisant glisser sur le côté. Insérer la nouvelle en respectant la polarité, le « + » vers le haut. Remettre la protection blanche et refermer le boîtier.	
Mode d'emploi	Lecture de l'heure et notation des pulsations minutes. Voir notice à l'intérieur.	
Précaution d'emploi	Ne pas se piquer avec l'aiguille de l'agrafe. Ne pas laisser au soleil. Pour le nettoyage enlever la montre de son support en silicone et nettoyer la partie en silicone avec un chiffon imbibé d'eau savonneuse ou d'alcool à 70℃. Pour le corps de la m ontre passer un chiffon humide, la montre est étanche. Si vous constatez que l'une des aiguilles bouge avant d'avoir enlevé la languette ,cela est normal , après activation de la pile , l'aiguille se meut uniquement dans le bon sens.	
Recyclage/Récupération	Remise à une entreprise de déchets agréée ou chez votre revendeur COMED / Oui pour la pile dans un récupérateur de piles usagées auprès de votre distributeur , voir également procédure PILES sous www.comed.fr	
DEEE/REACH	Oui voir procédure DEEE sous www.comed.fr/ (bouton SR626SW)/Oui voir PILES	
Données de sécurités	Symboles de dangers = nul Phrases R et S = nul	